



FR

1. Branchez le récepteur Bluetooth dans le connecteur USB de votre équipement audio (radio CD, autoradio, chaîne Hi-Fi...).
2. Sélectionnez le mode de lecture sur l'entrée USB de votre équipement audio (voir notice de l'équipement audio si besoin)
3. Si votre équipement audio ne lance pas la lecture automatiquement (le symbole ▶ n'est pas allumé sur l'afficheur ou que le temps sur l'afficheur ne s'incrémente pas), appuyez sur la touche LECTURE (▶) de celui-ci.
4. Allumez le Bluetooth sur votre téléphone. Lancez une recherche de périphérique Bluetooth (si besoin voir notice du téléphone).
5. Dans la liste des périphériques Bluetooth, vous devez voir apparaître un nouveau périphérique nommé « Metronic BT3 »
6. Sélectionnez ce nouveau périphérique afin d'activer l'appairage pour le connecter. Si un code de connexion vous est demandé tapez 0000.
7. Un fois le périphérique connecté, vous pouvez utiliser n'importe quelle application pour jouer de la musique, le son est transféré sur votre équipement audio via le récepteur Bluetooth, le voyant de celui-ci clignote.

Note : sur certains modèles d'équipements audio (si votre périphérique Bluetooth est compatible), il est possible de mettre en pause, avancer ou reculer à la plage musicale précédente ou suivant en appuyer sur les touches ▶ II, ⏪, ⏩ de l'équipement audio.

En cas de problème

Je n'ai pas de son sur mon équipement audio

- Vérifier le niveau du volume sur le téléphone et sur l'équipement audio
- Vérifier que vous êtes bien en mode lecture USB sur votre équipement audio (et que le symbole ▶ est affiché)
- Sur certains équipements audio, il peut être nécessaire d'appuyer sur les touches ▶ II ou ⏪, ⏩ de l'équipement audio pour que le son apparaisse.
- Dans les paramètres Bluetooth « Metronic BT3 » de votre téléphone, il faut vérifier que le profil « Audio pour les médias » est sélectionné.

Je n'arrive pas à me connecter sur le récepteur Bluetooth avec mon téléphone

- Un autre téléphone est déjà connecté sur le récepteur Bluetooth, veuillez d'abord déconnecter cet autre téléphone du récepteur en se déconnectant de « Metronic BT3 » ou simplement en désactivant le Bluetooth du téléphone.

CE Le soussigné, METRONIC, déclare que l'équipement radioélectrique du type récepteur Bluetooth (477040) est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante : www.metronic.com/pages/liste_doc.php

IT

1. Collegare le ricevitore Bluetooth nel connettore USB della radio CD.
2. Selezionare la modalità di riproduzione USB della radio CD (vedere il manuale della radio CD, se necessario).
3. Se la radio CD non avvia automaticamente la riproduzione (il simbolo ▶ non è acceso sul display), premere il tasto PLAY (▶) della radio CD.
4. Attivare la funzione Bluetooth del telefono. Avviare una ricerca di periferiche Bluetooth (se necessario consultare le istruzioni del telefono).
5. Nell'elenco delle periferiche Bluetooth, si dovrebbe vedere un nuovo dispositivo chiamato «Metronic BT3».
6. Selezionare il nuovo dispositivo per attivare l'appaiamento per la connessione.
7. Una volta connesso, è possibile utilizzare qualsiasi applicazione per riprodurre musica, l'audio viene trasferito alla radio CD tramite le ricevitore Bluetooth, la spia della chiavetta lampeggia.

Nota: su alcuni modelli di radio CD, è possibile mettere in pausa, avanzare o riavvolgere la musica utilizzando i tasti ▶ II, ⏪, ⏩ della radio CD.

In caso di problemi

Non c'è alcun suono sulla radio CD.

- Controllare il livello del volume del telefono e della radio CD.
- Verificare che si è in modalità riproduzione USB sulla radio CD (e che il simbolo ▶ sia acceso).
- Su alcuni radio CD, potrebbe essere necessario premere i tasti ▶ II o ⏪, ⏩ della radio CD in modo che si avvii il suono.
- Nelle impostazioni Bluetooth «Metronic BT3» del telefono, verificare che sia selezionato il profilo «Audio Media».

Non si riesce a collegare la chiavetta Bluetooth con il telefono

- Un altro telefono è già collegato alle ricevitore Bluetooth, scollegare prima l'altro telefono dalla chiavetta disattivando la periferica «Metronic BT3» o semplicemente disattivando la funzione Bluetooth.

CE Con la presente, METRONIC dichiara che il dispositivo Ricevitore Bluetooth (477040) è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti della direttiva 2014/53 / UE. Il testo integrale della dichiarazione UE di conformità è disponibile sul seguente indirizzo Internet: www.metronic.com/pages/IT/liste_doc.php

ES

1. Conectar el receptor Bluetooth en el conector USB de su dispositivo audio (radio CD, autoradio, equipo Hi-Fi...).
2. Seleccionar el modo de reproducción en la entrada USB de su dispositivo audio (consultar manual del dispositivo audio si es necesario)
3. Si su dispositivo audio no inicia la reproducción automática (símbolo ▶ no está encendido en la pantalla o bien el tiempo en pantalla no incrementa) pulsar la tecla (▶) del dispositivo.
4. Activar el Bluetooth en el teléfono. Lanzar una búsqueda de periféricos Bluetooth (consultar el manual del teléfono si es necesario).
5. En la lista de periféricos Bluetooth, debe aparecer un nuevo periférico denominado « Metronic BT3 »
6. Seleccionar este nuevo periférico para activar la sincronización para conectarlo. Si es necesario, introducir la contraseña 0000.
7. Una vez conectado el periférico, puede utilizar cualquier aplicación para reproducir música, el sonido se transmite al dispositivo audio a través del receptor Bluetooth, el testigo parpadea.

Nota : en algunos modelos de dispositivos audio (si su periférico Bluetooth es compatible), es posible pausar, avanzar o retroceder canciones pulsando las teclas ▶ II, ⏪, ⏩ del dispositivo audio.

En caso de problema

El dispositivo audio no suena

- Verificar el nivel del volumen en el teléfono y en el dispositivo audio.
- Verificar que está en modo reproducción USB en su dispositivo audio (y el símbolo ▶ aparece).
- En algunos dispositivos audio, puede ser necesario pulsar las teclas ▶ II o ⏪, ⏩ del dispositivo audio para que aparezca el sonido.
- En los parámetros Bluetooth « Metronic BT3 » de su teléfono, es necesario verificar que el perfil « Audio para los medios » está seleccionado.

No puedo conectar el receptor Bluetooth con mi teléfono

- Otro teléfono está conectado en el receptor Bluetooth, desconectar primero el otro teléfono del receptor, desconectando de « Metronic BT3 » o simplemente desactivando el Bluetooth del teléfono.

CE «El abajo firmante, METRONIC, declara que el equipo radioeléctrico del tipo Receptor Bluetooth (477040) está conforme a la directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la siguiente dirección: www.metronic.com/pages/ES/liste_doc.php »

1. Ligar o receptor Bluetooth no conector USB de seu dispositivo áudio (radio CD, autoradio, equipe Hi-Fi...).
2. Selecionar o modo de reprodução na entrada USB de seu dispositivo áudio (conferir manual do dispositivo áudio se é necessário)
3. Se seu dispositivo áudio não inicia a reprodução automática (símbolo ► não está acendido no ecrã ou bem o tempo em tela não incrementa) carregar a tecla (►) do dispositivo.
4. Ativar o Bluetooth no telefone. Lançar uma busca de periféricos Bluetooth (conferir o manual do telefone se é necessário).
5. Na lista de periféricos Bluetooth, deve aparecer um novo periférico denominado « Metronic BT3 »
6. Selecionar este novo periférico para ativar a sincronização para ligá-lo. Se é necessário, introduzir a contra-senha 0000.
7. Uma vez ligado o periférico, pode utilizar qualquer aplicação para reproduzir música, o som se transmite ao dispositivo áudio através do receptor Bluetooth, a testemunha pisca.

Nota : em alguns modelos de dispositivos áudio (se seu periférico Bluetooth é compatível), é possível pausar, avançar ou retroceder canções carregando as teclas ► II, ◀, ▶ do dispositivo áudio.

Em caso de problema

O dispositivo áudio não soa

- Verificar o nível do volume no telefone e no dispositivo áudio.
- Verificar que está em modo reprodução USB em seu dispositivo áudio (e o símbolo ► aparece).
- Em alguns dispositivos áudio, pode ser necessário carregar as teclas ► II ou ◀, ▶ do dispositivo áudio para que apareça o som.
- Nos parâmetros Bluetooth « Metronic BT3 » de seu telefone, é necessário verificar que o perfil « Áudio para os meios » está selecionado.

Não posso conectar o receptor Bluetooth com meu telefone

- Outro telefone está conectado no receptor Bluetooth, desconectar primeiro o outro telefone do receptor, desconectando de « Metronic BT3 » ou simplesmente desativando o Bluetooth do telefone.

CE A METRONIC, declara que o equipamento radioelétrico Receptor Bluetooth (477040) está conforme a diretoria 2014/53/UE. O texto completo da declaração UE de conformidade está disponível em : www.metronic.com/pages/ES/liste_doc.php »



FR : Ce logo signifie qu'il ne faut pas jeter les appareils hors d'usage avec les ordures ménagères. Les substances dangereuses qu'ils sont susceptibles de contenir peuvent nuire à la santé et à l'environnement. Faites reprendre ces appareils par votre distributeur ou utilisez les moyens de collecte sélective mis à votre disposition par votre commune.

NL: Dit logo betekent dat de buiten gebruik toestellen samen met huis vuil niet werpen. De gevaarlijke stoffen misschien erin behouden kunnen de gezondheid en milieu schade toebrengen. Laat deze toestellen door de verdeler terugnemen of meld bij uw gemeente voor de mogelijke ophaal van deze.

IT : INFORMAZIONE AGLI UTENTI DI APPARECCHIATURE DOMESTICHE

Al sensi dell'art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2014, n. 49 «Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)» e del Decreto Legislativo 188 del 20 novembre 2008.

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile, incluso della batteria non rimovibile, deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti per permettere un adeguato trattamento e riciclo. L'utente dovrà, pertanto, conferire gratuitamente l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri comunali di raccolta differenziata dei rifiuti elettrici ed elettronici, oppure riconsegnarla al rivenditore secondo le seguenti modalità:

- per apparecchiature di piccole dimensioni, ovvero con almeno un lato esterno non superiore a 25 cm, è prevista la consegna gratuita senza obbligo di acquisto presso i negozi con una superficie di vendita delle apparecchiature elettriche ed elettroniche superiore ai 400 mq. Per negozi con dimensioni inferiori, tale modalità è facoltativa.
- per apparecchiature con dimensioni superiori a 25 cm, è prevista la consegna in tutti i punti di vendita in modalità 1 contro 1, ovvero la consegna al rivenditore potrà avvenire solo all'atto dell'acquisto di un nuovo prodotto equivalente, in ragione di uno a uno.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo di apparecchiature, pile ed accumulatori da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge.

METRONIC ha scelto di aderire a Consorzio ReMedia, un primario Sistema Collettivo che garantisce ai consumatori il corretto trattamento e recupero dei RAEE e la promozione di politiche orientate alla tutela ambientale.

ES: Este logotipo significa que no debe tirar los aparatos averiados o ya usados con la basura ordinaria. Estos aparatos son susceptibles de contener sustancias peligrosas que pueden perjudicar la salud y el medio ambiente. Exija la recogida de estos aparatos por su distribuidor o bien utilice los medios de recogida selectiva que están a su disposición en su localidad.

PT: Este logotipo significa que não deve atirar os aparelhos avariados ou já usados com o lixo comum. Estes aparelhos são susceptíveis de conter substâncias perigosas que podem prejudicar a saúde e o meio ambiente. Exija a recolha destes aparelhos por seu distribuidor ou bem utilize os meios de recolha seletiva que estão à sua disposição na sua localidade.

DE: Dieses Zeichen bedeutet, dass Sie ungenutzte Geräte nicht im Hausmüll entsorgen dürfen. Die möglicherweise darin enthaltenen Gefahrstoffe können die Gesundheit und die Umwelt schädigen. Bringen Sie diese Geräte zu Ihrem Händler zurück oder nutzen Sie die Sammelstellen für Sondermüll Ihrer Gemeinde.



FR - Conditions de garantie à consulter auprès de votre point de vente.
Informations complémentaires disponibles sur : www.metronic.com/a/garantie.php

IT - GARANZIA

Il prodotto è coperto dalla garanzia legale del venditore di 24 mesi per difetti di conformità prevista dagli articoli 128 e ss. del D.Lgs. n. 206/2005 (Codice del Consumo).

ATTENZIONE: La garanzia non è valida senza lo scontrino o la ricevuta fiscale di acquisto.

Assistenza Tecnica: Telefono + 02 94 94 36 91

ES - Condiciones de garantía a consultar en su punto de venta.

PT - Condições de garantia a consultar em seu ponto de venda.

FRANCE Assistance technique
0 892 350 315 Service 0,35 € / min + prix appel
hotline@metronic.com
BENELUX : +352 26 30 23 53
ITALIA 02 94 94 36 91
ESPAÑA/PORTUGAL Servicio técnico : +34 93 713 26 25 soporte@metronic.com
DEUTSCHLAND : hilfe@metronic.de